

Entkalkung DeLonghi Kaffeautomaten

Leider beschreibt die Betriebsanleitung für Ihre Espressomaschine nur den Entkalkungsvorgang des Heißwasserbereiches. Um langfristig einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten ist jedoch unerlässlich, auch den Bereich des Kaffeeauslaufes zu entkalken.

Führen sie dazu bitte **VOR** dem Start des Entkalkungsprogrammes folgende Schritte aus:

1. Füllen Sie die Entkalkungslösung nach Herstellerangaben in den Wassertank.
2. Beziehen Sie Heißwasser, bis die Entkalkerlösung aus dem Heißwasserrohr austritt, dann Heißwasserbezug wieder beenden.
3. Drücken sie nun die vorgesehene Taste für „Gerät spülen“. Diesen Vorgang (Gerät spülen) 3-4x wiederholen.
4. Nun starten Sie das Entkalkungsprogramm wie in der Bedienungsanleitung angegeben.